ご使用の際は、巻末の「使用上の注意」をお必ずお読みください。

型番 防雨型電波時計
RHS-410JV
室内用

お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
わかりやすく説明してあるお取扱説明書ですから、よく読んでおいてください。
お読みになった後も手元に保管して、必要なときにご覧ください。

リズム時計工業株式会社
〒350-0019 埼玉県さいたま市大宮区南中川原1-7 TEL(048)662-7111
http://www.rhythm-jp.com

電波時計にしてのおすすめ、単3形電池等をご用意下さい。

各部の名称と使用

電波は建物の状況や天候の影響で受信しにくいときがあります。
本商品の電源には、単3形の乾電池2本をご用意ください。

アラームインディケータ　電池残量　単3形乾電池2個

■電池の入れかた

■電池カバーを開ける

■電池カバーの中心を表示に合わせて、単3形乾電池を2個入れる。

■電池カバーを閉じる。

1. 使いはじめるまで(電池を交換するまで)　電波を入れて日時を合わせる

標準電波を利用しないで、手動で時刻を合わせることも可能です。(手動で時刻合わせ)

【受信のされ表示】
(リセット中)(電波受信中)

電池入れ直後、リセット中表示。受信中表示。2015年1月1日12時00分、アラーム時刻9時00分表示。

受信マークの変化
(受信しません)(受信中)

(受信成功)
自動20時

受信成功
(受信しません)

(受信失敗)

(受信成功)

(受信失敗)

(受信成功)

(受信失敗)

**(受信成功