

表示の明るさについて

表示の明るさは、「明」「暗」「自動」から選択できます。

「明」または「暗」を選択すると、常時「明」または「暗」の明るさに設定されます。「自動」の場合は、明暗センサーにより、時計周辺が暗いと判別した場合は、表示の明るさが「明」から「暗」、明るいと判断した場合は、「暗」から「明」に切り替わります。

昼間や夜間の照明時でも明るさが不足するとセンサーが働きます。



明るさによる表示色の変化について

発光方式の特性により、「明」「暗」の切り替えの際、一部の表示色で色調が変化することがあります。