CITIZEN

取扱説明書番号
M273-E-00

室内用

電波時計 取扱説明書
（目的別）

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後も手元に保管して、必要にしてご覧ください。

リズム時計工業株式会社
〒339-8553 埼玉県さいたま市岩槻区大字徳力字南下耕1 TEL(048)749-6111
http://www.rhythm.co.jp

CITIZENの商標は、シチズン時計株式会社のトレードマークであり使用を許されています。

ご使用の前に、巻末の「使用上の注意」をお読みください。

電波時計用にあてはまる、第3所電波を受信に最適なモノです。

各部の名称と役割

ご設置場所を調整する際、使用するのに必要なものです。

指針は、受信時にアンテナが動いて、第3所の電波を受信しやすくします。機能や操作手順については、裏面をご覧ください。

（正面）
時針（短い針）
受信表示ランプ（赤い長い針）
分針（長い針）
秒針
時間セッター
（受信表示ランプ・時間セッターの反面側）
（裏面等の）
時間セッター
受信表示ランプ
（裏面等の）
時間セッター
（裏面等の）