

CITIZEN

取扱説明書番号
D124-CGXD1

室内用

電波時計 取扱説明書
(デジタル電子音目覚まし時計)

お買い上げいただきありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
取扱説明書は、お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

製造
発売元

リズム株式会社

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12
https://www.rhythm.co.jp

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用ください。お買い上げ販売店でのアフターサービスが受けられない場合は、当社総合サポートにお問い合わせください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

●修理部品の保有について

電子回路などの修理用性能部品は製造打ち切り後、3年間を基準に保有しています。ただし、ケースなどの外装部品の修理には、類似代替品の使用や現品交換で対応させていただくことがあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理が可能です。ただし、修理内容や送料などにより修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

お問い合わせ先

リズム総合サポート <https://rhythm.jp/support/>
商品照会の際は、製品裏面または底面に表示してある製品番号(型番)をご確認ください。例. 8RZ〇〇〇
お客様相談室:0120-557-005 受付時間 9:00～17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

(Y2507)

安全にお使いいただくためにはじめにお読みください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

図記号の説明 ㊦は、禁止(してはいけないこと)を示しています。
㊦1は、指示する行為を必ず守ることを示しています。

⚠️ 警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

❗

誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

🚫

電池の液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る

●電池に傷をつけない。
●電池を分解しない。
●電池をショートさせない。
●電池を充電しない。
●電池を加熱しない。
●電池を火の中に入れない。

🚫

梱包用のポリ袋をかぶらない
窒息する恐れがあります。

🚫

電池の液漏れが起きたときは、素手でさわらない

●目や皮膚についたら、すぐに水道水でよく洗い流して医師の治療を受けてください。衣服に付着した場合は、すぐに水道水で洗い流してください。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する危険性が高くなります。
●電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取ってください。修理が必要なときは、お買い上げの販売店または当社総合サポートにお問い合わせください。

⚠️ 注意

傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

❗

電池の⊕⊖を正しく入れる
液漏れや発熱の原因となり、けがや故障の原因になります。

🚫

強い振動や衝撃を与えない
故障や破損の原因になります。

🚫

浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になる所では使わない
さびや故障の原因になります。

🚫

ぬれた手でさわらない
さびや故障の原因になります。

🚫

分解や改造をしない
けがや故障の原因になります。

🚫

液晶から漏れた液に素手でさわらない
破損で漏れた液には絶対にふれないでください。万一、手などに付着した場合は、すぐに石けんで洗い流してください。

🚫

下記のような場所では使わない
性能の低下や部材の変形、変色、劣化、故障の原因になります。

●直射日光が当たる所。
●暖房機器からの風が当たる所。
●温度が－10℃以下または+50℃以上の所。
●火気のそば。 ●ほこりが多く発生する所。
●強い磁気を発生させる機器のそば。
●車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
●プール、温泉場などガスの発生する所。
●調理場など多くの油を使用する所。
●ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、色移りや付着、変質をすることがあります。

電波時計について


電波時計とは

クォーツ時計に標準電波を受信する機能を搭載し、標準電波を受信することにより、自動的に正確な時刻に修正する時計です。

標準電波送信所は、福島県の「福島局：おおたかどや山標準電波送信所」と佐賀県と福岡県の県境にある「九州局：はかね山標準電波送信所」の2カ所にあります。

電波の受信範囲について

送信所から約1200km離れた場所でも受信可能です。ただし、受信範囲であっても電波障害(太陽活動、季節、天候、置き場所、時間帯(昼/夜)あるいは地形や建物の影響など)により、受信できないことがあります。
※標準電波の詳細については、情報通信研究機構のホームページをご覧ください。(https://jiy.nict.go.jp)
※アドレスは変更になる場合があります。



標準電波の送信停止について

送信所の定期点検や落雷などの影響により、標準電波の送信が停止することがあります。標準電波の送信状態については「情報通信研究機構」のホームページをご覧ください。

海外でのご使用について

この時計は、日本以外の標準電波は受信できません。海外で使用した場合、まれに日本の標準電波を受信し、日本の標準時を表示したり、ノイズにより誤った時刻を表示することがあります。**海外でご利用になるときには、電波受信機能をOFFにして手動で時刻を合わせてお使いください。**

用途について

- この製品は医療や業務用として開発したものではありません。
- 注意報は、測定条件によって大きく変化します。あくまでも目安としてお使いください。
- 本製品は、温度・湿度の証明など商取引に使用することはできません。

静電気の影響について

静電気の影響により、正常に機能しなくなることがあります。このようなときはリセットボタンを押してください。

保証書

取扱説明書にそった正常な使用状態で、万が一保証期間内に故障がおきた場合、本保証書を添えて時計をお買い上げの販売店にご持参ください。無料修理・調整いたします。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。

■販売店の方へ

この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。
※印は販売店記入

※品名・型番

※保証期間

お買い上げ 年 月 日より1年間

お客様ご氏名

ご住所

TEL() -

※販売店印(住所、店舗名、電話番号)

保証について

- ※送料・出張料は、実費をいただきます。
- 次のような場合には、保証期間中でも有料修理になりますので、ご注意ください。
1. 保証書のご提示がない場合。
 2. 保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられた場合。
 3. お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
 4. お客様のお手元に渡ってからのお取り扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障、または損傷。
 5. 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。
 6. お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
 7. ご使用中に生じる外観上の変化。(製品の小さなズレなど)
 8. 電池の交換。
- ネット通販をご利用の場合は、領収書やレシートなど、購入日が確認できる記録を添付してください。
- この保証書は国内のみ有効です。This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報、修理・調整に関するご連絡にのみ利用させていただきます。

熱中症の予防について

日常生活における熱中症予防指針 日本生気象学会(2013) 日常生活における熱中症予防指針Ver.3より

製品 の 表 示	温度基準 (WBGT温度)	注意すべき 生活活動の目安	注意事項
	危険 (31℃以上)	すべての生活活動でおこる危険性	高齢者においては安静状態でも発生する危険性が高い。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。
	厳重警戒 (28～31℃)		外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。
	警戒 (25～28℃)	中等度以上の生活活動でおこる危険性	運動や激しい作業をする際は定期的に十分に休息を取り入れる。
	注意 (25℃未満)	強い生活活動でおこる危険性	一般に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。

(28～31℃は 28℃以上31℃未満の意味)
上記のWBGTの温度範囲に、測定した温度を直接当てはめることはできません。
WBGT温度(暑さ指数)は熱中症予防のための指標で、気温、気流、湿度、輻射熱の4要素の組み合わせによる温熱環境を総合的に評価したものです。本製品のWBGTは温度と湿度からの推定値を使用しています。

注意すべき生活活動強度の目安 日本生気象学会(2013) 日常生活における熱中症予防指針Ver.3より

軽い(3.0 METs 未満)		中等度(3.0-6.5 METs)		強い(6.5 METs 以上)	
休息・談話	手洗い・洗顔・歯磨き	自転車(16km/時未満)	庭の草むしり	ジョギング	登山
食事・身の回り	炊事(料理かたづけ)	速歩(95-100m/分)	芝刈り	サッカー	剣道
楽器演奏	買い物	掃除(はく・ふく)	ウォーキング(107m/分)	テニス	水泳
裁縫(縫いミシンかけ)	掃除(電気掃除機)	布団あげおろし	美容体操	自転車(約20km/時)	バスケットボール
自動車運転	普通歩行(67m/分)	体操(強め)	ジャズダンス	リズム体操	縄跳び
机上事務	ストレッチング	階段昇降	ゴルフ※	エアロビクス	ランニング(134m/分)
乗物(電車/バス立位)	ゲートボール※	床磨き	野球※	卓球	マラソン
洗濯		垣根の刈り込み		バドミントン	

※野球やゴルフ、ゲートボールは活動強度は低いが運動時間が長いので要注意。
◎METs(メッツ)は身体活動の“強さ”を表す単位です。安静時に対して何倍の身体活動に相当するかを「6.5METs」のように表します。

ひとくちメモ

熱中症

高温環境下で、体内の水分や塩分などのバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして、発症する障害の総称です。気温、気流(風)、湿度、輻射熱の状態によっては、屋内外を問わず発生しやすくなります。こまめな水分補給、室温の調節、風通しをよくするなど体温の上昇を防ぐ必要があります。

電池のご注意 (電池の正しい使いかた)

電池のご使用上のポイント 正しく使って事故をなくしましょう

- プラス(+)、マイナス(－)を間違えない。

●長期間使用しないときは電池を取り外す。

●電池に表示されている使用推奨期間内に使う。

●古い電池と新しい電池を混ぜない。
- 時計が動いていても定期的に交換する。

●時計が止まったらすぐに電池を取り外す。

●幼児の手が届かない所に置く。

●種類の異なる電池を混ぜない。

■電池の種類について

- アルカリ乾電池とマンガン乾電池は形状的に互換性があり、一般にアルカリ乾電池のほうが長持ちします。
- 一般に充電式の電池は電圧が低く、時計には不向きですので使用しないでください。
- 一部の電池は、形状的に本製品には不向きなものがあります。
(例:Panasonic EVOLTA(エボルタ)乾電池) ※「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。

■電池の寿命について

- 温度などの使用条件により、電池寿命が製品仕様より短くなることがあります。

おもな製品仕様

使用温度範囲	－10～ 50℃ *結露しないこと	アラーム機能	設定した時刻にアラームを鳴らす
液晶表示可読温度	0～40℃	アラーム精度	表示時刻に対して±0秒
時間精度	電波受信成功直後の表示精度 ±1秒 標準電波を受信しない場合 平均月差±30秒(5～35℃のときのクォーツ精度)	アラーム音	電子音
使用電池	単3形マンガン乾電池 JIS規格R6P 1.5V 2個 ※単3形アルカリ乾電池を使用することができます	スヌーズ	アラーム音が約5分間の一時停止
電池寿命	約1年 アラームを30秒鳴らし、照明を5秒点灯した場合(1日当たり) (注1)	オートストップ	アラーム音が連続2分で自動停止
電池交換時期お知らせ機能	なし	カレンダー	2013～2099年対応
標準電波機能	標準電波受信により自動時刻修正	時刻表示形式	12時間/24時間 選択式
受信局	福島局/九州局自動選択	照明	液晶表示部をLEDで照明
受信ON/OFF	あり	温度	表示範囲 ー9.9～ 50℃
受信回数	1日8回	温度の精度	±2℃ (表示範囲において)
受信開始時刻	1時～4時、13時～16時の時間帯の16分40秒	湿度	表示範囲 20～95%RH (注2)
		湿度の精度	±10%RH (表示範囲において)
		温湿度測定間隔	1分間隔

(注1)電池寿命は音や光の警告を停止させたときのものです。音や光での警告を使用した場合、警告の頻度が高くなると電池寿命が短くなります。

(注2)「%RH」は相対湿度の表しています。天気予報など一般的には「%」で表示されています。

※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなったり、表示が薄くなる場合があります。

40℃以上になると表示が濃くなったり、ムラに見えることがあります。

※液晶表示板は5年を過ぎると、コントラストが低下して数字が読みにくくなる場合があります。

※表記の電池寿命は、新たに「おもな製品仕様」の使用電池に交換した場合に適用となります。

※製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

